



# Optionales Zubehör für KitchenAid Küchenmaschinen\*

## Speiseeismaschine 5KSMICM\*\*



- **Speiseeismaschine im modernen Design für die KitchenAid Küchenmaschine**  
Damit Sie zu Hause stets Eiscreme mit einer dickflüssigen, cremigen Konsistenz zubereiten und direkt aus der Schüssel genießen können  
Mit langlebiger Handwerkskunst hergestellt
- **Schnelles Gefrieren in der Eisschüssel mit 1,9 l Fassungsvermögen**  
Zur Herstellung von Speiseeis, Semifreddi oder Sorbet in weniger als 30 Minuten\*\*\*  
Einfach zu reinigende Schüssel
- **Verbesserter Aufbau und neue Griffe, die sich leicht an die Küchenmaschine anbringen lassen**  
Damit Sie schnell Ihre Lieblingsrezepte zubereiten können
- **Gefrierzeit der Schüssel**  
Die Eisschüssel ist nach 16 Stunden im Gefrierschrank einsatzbereit
- **Neu gestalteter Rührarm, der im Inneren der Schüssel rotiert**  
Zum Mischen, Schaben und Verteilen der Zutaten für gleichmäßiges Gefrieren  
Für eine gründliche Vermengung der Zutaten  
Einfaches Hinzufügen von Zutaten



5KSMICM

\* Abgebildete Küchenmaschinen nicht im Lieferumfang enthalten.

\*\* Kompatibel mit allen KitchenAid Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf (außer den Modellen 5KSM3310X-5KSM3311X) und Küchenmaschinen mit Schüsselheber (außer den Modellen 5KPM und 5K5).

\*\*\* Ohne Vorbereitungszeit.

# Optionales Zubehör für KitchenAid Küchenmaschinen

## Speiseeismaschine 5KSMICM

### TECHNISCHE DATEN

Material Außenseite der Schüssel		Kunststoff (ABS)
Material Innenseite der Schüssel		Aluminium
Material Dichtung der Schüssel		Silikon
Material Füllung der Schüssel		30%ige Urea-Lösung
Material des Rührarms		POM*
Material Antriebsadapter		Glasfaserverstärktes Nylon
Produktabmessungen	H x B x T	17,8 x 28 x 21,6 cm
Abmessungen der Produktverpackung	H x B x T	28 x 26 x 26 cm
Abmessungen der Umverpackung	H x B x T	28,7 x 54 x 27,4 cm
Nettogewicht		2,7 kg
Bruttogewicht		3,2 kg
Bruttogewicht Umverpackung		6,6 kg
Umverpackung		2 Einheiten
Herkunftsland		USA

REFERENZ	EAN	EAN UMPACKUNG (2 EINHEITEN)
5KSMICM	8003437048852	8003437048869

### STANDARDZUBEHÖR



#### 1,9 L Eisschüssel

Zur Zubereitung von Speiseeis mit weicher Konsistenz.

Wenn Sie festeres Eis wünschen, stellen Sie die Eiscreme 2 bis 4 Stunden lang in einem flachen, luftdichten Behälter in den Gefrierschrank.



Verwenden Sie die Eisschüssel sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank, in der sie mindestens 16 Stunden aufbewahrt wurde, da sie nach der Entnahme zu tauen beginnt.

Die anfängliche Zutatenmenge sollte nicht mehr als 1,4 l betragen, um 1,9 l Eiscreme herzustellen.

Nicht spülmaschinengeeignet; nur von Hand spülen. Kann nur gereinigt werden, wenn die Eisschüssel Raumtemperatur erreicht hat.



#### Rührarm

Sollte am Antriebsadapter eingerastet sein. Wenn der Rührarm zu rutschen beginnt und ein Klickgeräusch erzeugt, zeigt das, dass die Eiscreme fertig ist. Nicht spülmaschinengeeignet (nur im Oberkorb).



#### Antriebsadapter

Sollte den Rührarm eingerastet haben. Nicht spülmaschinengeeignet (nur im Oberkorb).

### Das Zubereiten von Eiscreme geschieht in zwei Schritten: Vermengen und ruhen lassen.

Das Vermengen der Zutaten ist der Umwandlungsprozess, bei dem das Eis eine Konsistenz erreicht, die der von Softeis ähnelt. Der Ruheprozess findet im Gefrierschrank statt, bei dem das Eis über einen Zeitraum von 2 bis 4 Stunden aushärtet.

\* POM – auch bekannt als Acetal oder Polyacetal – ist ein hochkristallines, technisches Hochleistungspolymer, das sich durch eine Vielzahl von Eigenschaften auszeichnet, insbesondere durch seinen niedrigen Reibungskoeffizienten und seine hervorragende Verschleißfestigkeit.