

SK

Kuchynské misy

WMF ProfiSelect

Cromargan®: nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ 18/10.

Pri použití ako vložky na vodný kúpeľ používajte chňapky.

LV

Virtuves bļodas

WMF ProfiSelect

Cromargan®: nerūsējošs tērauds 18/10

Izmantojot tvaicēšanai, lūdzu, lietojiet virtuves cimdus.

RO

Castroane de bucătărie

WMF ProfiSelect

Cromargan®: Oțel superior, inoxidabil 18/10
În cazul utilizării în baie de aburi, vă rugăm să folosiți lavete de bucătărie.

HR

Kuhinjske zdjele

WMF ProfiSelect

Cromargan®: nehrđajući plemeniti čelik 18/10
Pri uporabi kao umetak za lonce koristite hvataljku za vruće lonce.

WMF AG

Eberhardstraße
73312 Geislingen/Steige
Germany

Tel +49 7331 25 1
Fax +49 7331 4 53 87

info@wmf.de
www.wmf.de

Printed 0313 Stand 0313

WMF ProfiSelect



DE Küchenschüsseln
Bedienungs- und Pflegehinweise

GB Kitchen bowls
Instructions for use and care

FR Bassines de cuisine
Conseils d'utilisation et d'entretien

ES Fuentes de cocina
Indicaciones de manejo y cuidado

IT Catini
Istruzioni per la manutenzione e la cura

NL Keukenschaalen
Gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen

JP キッチンボウル
使用およびお手入れの注意

CN 廚房用碗
使用和保養說明

SI Kuhinjske sklede
Navodila za uporabo in nego

HU Konyhai tálak
Használati és ápolási útmutató

RU Кухонные миски
Указания по использованию и уходу

PL Miski kuchenne
Instrukcja obsługi i czyszczenia

SK Kuchynské misy
Pokyny na používanie a starostlivosť

RO Castroane de bucătărie
Indicații de utilizare și îngrijire

LV Virtuves bļodas
Norādījumi par lietošanu un kopšanu

HR Kuhinjske zdjele
Upute za uporabu i njegu

DE

Küchenschüsseln

WMF ProfiSelect

Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10
Bei Verwendung als Wasserbadeinsatz
bitte Topflappen verwenden.

FR

Bassines de cuisine

WMF ProfiSelect

Cromargan®: acier inoxydable 18/10
Utiliser des maniques lors de l'utilisation des
bassines de cuisine comme récipients bain-marie.

IT

Catini

WMF ProfiSelect

Cromargan®: acciaio inossidabile 18/10
In questo caso, è consigliato l'uso di presine.

JP

キッチンボウル

WMF ProfiSelect

Cromargan(クロマーガン)®:18/10ステンレス
スチール
湯せんにかける場合は、キッチンミトンを使用
してください。

SI

Kuhinjske sklede

WMF ProfiSelect

Cromargan®: nerjavno legirano jeklo 18/10
Pri uporabi za vodno kopel uporabite prijemalke.

RU

Кухонные миски

WMF ProfiSelect

Cromargan®: высококачественная нержавею
щая сталь 18/10
При использовании в водяной бане
подкладывайте тканевую салфетку.

GB

Kitchen bowls

WMF ProfiSelect

Cromargan®: stainless steel 18/10
When used as a bain marie insert, please
use pot holders.

ES

Fuentes de cocina

WMF ProfiSelect

Cromargan®: acero inoxidable 18/10
Al utilizar la fuente batir como interior al
baño maría, por favor use guantes.

NL

Keukenschaalen

WMF ProfiSelect

Cromargan®: roestvrij edelstaal 18/10
Bij gebruik als au-bain marie inzet pannen-
lappen gebruiken.

CN

廚房用碗

WMF ProfiSelect

Cromargan®: 不鏽鋼 18/10
作為隔水燉套件使用時請使用防燙墊布。

HU

Konyhai tálak

WMF ProfiSelect

Cromargan®: Rozsdamentes nemesacél 18/10
Gőzölöbetétként való alkalmazásakor, kérjük,
használjon edényfogót.

PL

Miski kuchenne

WMF ProfiSelect

Cromargan®: stal nierdzewna 18/10
Przy zanurzeniu w gorącej wodzie używać
kuchennej rękawicy ochronnej.